

教室映像設備ラック内構成



1 主電源

主要な機材のシステムが起動します。授業終了時は電源を切ってください。

2 外部機器接続端子

3 ブルーレイプレイヤー

CD、DVDに利用

4 VHSデッキ

DVDプレイヤー部分は利用できません。CD、DVDは必ず③のブルーレイプレイヤーで再生してください。



備品コンテナ 内訳

- LANケーブル
- ディスプレイケーブル
- ミニピン音声ケーブル
- 延長コード
- ブルーレイリモコン
- VHSリモコン
- ワイヤレスマイク ハンド型
- ワイヤレスマイク ピン型

レコーダー

教室のカメラ映像をUSBメモリなどのストレージを接続して録画する



● HDMI ● SDI が正常です。

● HDMI の時はカメラのランプが ● スタンバイ になっていないか確認してください。

その場合はカメラ用リモコンをカメラに向けて「電源」を数秒押し続けてください。カメラのランプが ● に変わり、レコーダーのHDMIも正常なランプ状態になります。