



## 講義棟 映像機材 利用方法 (HDMI編)


1  カードキーをカードキーユニットへ近づけて、開錠します。  
(音が鳴ります)

2  ラックを開いて主電源を入れます。

3  机上の操作ボックスの電源を入れます。

4  スクリーンを降下させます。

5  プロジェクター「電源」を入れます。  
もう一度押しと電源は切れますが、一度切ると5分ほどプロジェクターが冷却に入り、一切の動作ができなくなります。映像の停止をご希望の場合は「ブラックアウト」をご利用ください。

6  持ち込みの端末 (PC等) と機材ラックのHDMIケーブルを接続します。  
HDMIのケーブルは教室によって色が異なる場合があります。  
持ち込みの端末 (PC等) は事前に起動し利用可能な状態で接続してください。

7  画面選択で「HDMI」選びます。

8  スクリーンにHDMIケーブルで接続した端末の画面が表示されたか確認してください。

### 終了時


- ① スクリーンを「上昇」させて元に戻す
- ② 主電源を切る
- ③ HDMIケーブルを外してラックへ戻す
- ④ ラックの扉を閉じる

自動でロックされますので指や物を挟まないようご注意ください

### プロジェクターに画面が投影されない時

#### Windows

[Windows]+[P]を押すことにより映すための選択画面が表示されますので、『複製』になっているか確認してください。



#### Mac

ディスプレイの解像度をフルHDにして改善するかお試しください。フルHD : 1920×1080

機材の障害や故障については  
基盤技術部門 (内線 4 0) へご連絡ください。

# HDMI接続時の音声出力について



**HDMIは映像とともに音声も出力されます。音声は教室のスピーカーから出ます。**

HDMIは映像と音声両方を伝送しますが、接続端末によっては状況により音声が出ない場合があります。その場合は**RGB + 音声ミニピン**でお試してください。

## 音が出ない場合の対処法

**はじめに、パソコンから音が出ているか確認してください**


- パソコンがミュートになっていないか確認してください。
- 可能な限りパソコンのボリュームを上げてみて下さい。



- HDMIのケーブルを抜き差しして改善するか確認してください。



- 操作ボックスの「ボリューム」を押してミュートになっていないか確認してください。



- 正常なようにみえても改善がない場合は、パソコンの再起動もお試してください。

パソコンから音が出ない場合は、パソコン自体の問題となります。お手数ですが音が出る状態にしてからHDMIへ接続をお願いいたします。