


モニタの電源は入っていますか？
オレンジ色はスタンバイ状態です。



電源ボタンを押してもランプがつかない場合は
基盤情報センタ40番へご連絡ください。

モニタの切替えは試しましたか？
切替えスイッチは2回ポンポンとリズムよく
押してください。切替わるまで数秒お待ちください。




カメラのランプは緑ですか？





ランプが橙の時はスタンバイ状態です。リモコン操作で電源ONにしてください。



レコーダーのランプは以下と同じ
になっていますか？



SOURCEのボタンを数回
押すとランプが移動し
HDMIが点灯します。



問題が解決しない場合は
基盤情報センタ40番へ
ご連絡ください。

モニタに教室内のカメラ 映像が表示されない場合

お手数ですがひとつずつ確認してみてください